

## C4 pardakompuutri ühendamine

Pardakompuuter (10 pin pistik)	Kuhu edasi	Lisainfo (kaablivärv jne)
1 (mass)	2 (kojameeste kang)	Pruun
2 (funktsioon vasakule)	4 (kojameeste kang)	Sinine
3(reset)	1 (kojameeste kang)	Hall
4 (funktsioon paremale)	3 (kojameeste kang)	Roheline
5 (küttekulu signaal)	5 (punane pistik kaassõitja jalgade juures)	Valge – sinine/ must
6		
7		
8		
9 (laadimisrõhu signaal)	Selle asukohta ei tea kahjuks...	
10		

PS kõik juhtmed on 0,5mm<sup>2</sup>

Kui kütsekulu signaali pistikut ei leia, siis võib otse mootoriajust selle tuua:

Aju tüüp	Pin
KE-Motronic (85kW)	10
K-Jetronic (98kW)	21
MPFI (110kW)	B8
MPI (128kW)	B11 (punane pistik)
Motronic (142kW)	18
2,5 TDI AAT und AEL (85 und 103kW)	49

Allikas: <http://audic4-online.de.vu/>